

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Moldura FIAT PALIO FIRE G2 2002 / 2014





Com ar condicionado. 4253 Preta. 4254 Cinza.

Sem ar condicionado 4279 Preta. 4280 Cinza

Material:

- 01 Moldura 7" Palio G2
- 02 Fixadores D E Palio G2
- 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 16 mm
- 14 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm
- 02 Suportes laterais MP5.
- 01 Duto de Ar Palio G2.
- 01 Filete aberto Japonês chinês.









1 - Com auxílio de uma espátula plástica retire a moldura inferior.



2- Retire os parafusos e a moldura superior.



3 – Instale na Moldura Fiamon os fixadores D e E com 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm.





4 - Retire as travas metálicas da moldura original e instale na moldura Fiamon. Reaperte as travas antes de instalar.







5 – Instale o pisca alerta com 04 - Parafusos panela Philips 2,9 X 16 mm.



www.fiamon.com.br



6 – Instale o duto de ar do kit com 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm.



7 – Instale os suportes de fixação com 06 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm. Instale o aparelho.





www.fiamon.com.br



8 – Caso o aparelho seja muito profundo recorte a peça interna, na linha demarcada, detalhe para não cortar onde trava a moldura.





9 – Faça a instalação no carro.



www.fiamon.com.br